

Guide de démarrage rapide SecureDrive® BT

SECUREDRIVE® BT

Bienvenue sur le modèle SecureDrive BT, notre périphérique de stockage portable externe chiffré matériel contrôlé par l'application qui est indépendant du système d'exploitation et contrôlé au moyen d'un téléphone intelligent (iOS, Android).



SecureData Lock

INSTALLATION DE L'APPLICATION

Téléchargez et installez l'application **SecureData Lock** de l'App Store d'Apple ou de Google Play.



ATTENTION : Risque de perte de données. Si vous oubliez votre mot de passe, toutes les données seront inaccessibles et un reformatage sera nécessaire.

INDICATEURS DEL

Les DEL sur le lecteur SecureDrive sont représentées ci-dessous par des icônes colorées.

	La DEL rouge est unie	Le lecteur est verrouillé, ou peut indiquer que la procédure a échoué
	La DEL rouge clignote	Verrouillé, reconnu par l'appareil mobile
	La DEL verte est unie	Le lecteur est déverrouillé
	La DEL bleue clignote	Transfert de données
	Représente la DEL sur le lecteur	
	Représente l'icône dans l'application :	
	Vert = succès ou déverrouillé	
	Rouge = échec ou verrouillé	

AJOUT DU LECTEUR BT À L'APPLICATION (JUMELAGE)

1. Branchez le lecteur à un ordinateur avec le câble USB.
2. Démarrez l'application, appuyez sur le nom du lecteur et suivez les instructions à l'écran.

DÉVERROUILLAGE DU LECTEUR

ATTENTION : Perte possible de données, de paramètres et du mot de passe. Après 10 tentatives infructueuses consécutives pour déverrouiller le lecteur, il sera effacé (réinitialisé). Consultez *Brute Force Hacking* dans le manuel de l'utilisateur.

1. Avec l'application en cours d'exécution et après avoir appuyé sur le nom du lecteur.
2. Saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut de l'usine : 11223344)
3. Appuyez sur Déverrouiller.

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, nous vous suggérons fortement de changer le mot de passe de l'usine en un nouveau mot de passe.

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE

EXIGENCES de mot de passe : 7 à 15 chiffres, les caractères spéciaux peuvent être utilisés. Ne peuvent pas être le même chiffre ou la même lettre ni des chiffres/lettres consécutifs. (4444)-(1234)

1. Déverrouillez le lecteur dans l'application.
2. Appuyez sur le nom du lecteur souhaité.
3. Appuyez sur **Changer le mot de passe** et saisissez votre mot de passe actuel.
4. Saisissez un nouveau mot de passe, puis saisissez-le à nouveau dans le champ **Confirmer**.
5. Appuyez sur **Changer le mot de passe**.

DÉBRANCHER ET VERROUILLER



Débrancher le câble — le lecteur se verrouille automatiquement. En général, l'éjection du lecteur en premier n'est pas nécessaire, mais préférable. Pour verrouiller le lecteur sans le débrancher, balayez vers la gauche sur le nom du lecteur sur votre téléphone et appuyez sur **Verrouiller**.

PLUS EN LIGNE



Pour plus de fonctions et le dépannage, consultez le Manuel de l'utilisateur du modèle SecureDrive BT sur notre site Web : <https://www.securedrive.com/documents/user-manual-securedrive-bt.pdf>

ENREGISTRER VOTRE APPAREIL

Pour enregistrer votre lecteur sur votre compte SecureData, rendez-vous <https://www.securedrive.com/register>